



Instructie handleiding voor als de kachel niet brandt.

Gasflessen worden vaak gevuld bij verschillende vul- en/of ruilstations. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat er daardoor vuil meekomt de fles in en of achter blijft in de kraan. Daarnaast corroderen de gasflessen aan de binnenzijde, vanwege het vocht dat in de gasfles komt. Dit alles kan in het gasafname-apparaat komen en verstopping veroorzaken. Ook de kwaliteit verschilt nogal per vulstation waardoor er ook vervuild gas in de fles kan komen.

Bij nieuwe flessen gebeurt het ook steeds vaker dat er enkel een waakvlam zichtbaar is en de kachel niet wil branden. Dit komt, omdat op alle nieuwe flessen er een uitstroom beveiliging zit. De reden voor het toepassen van dit soort kranen is, dat bijvoorbeeld kinderen of om andere redenen de kraan wel eens los draaien en er zo veel gas kan ontsnappen. Dit is gevaarlijk - vandaar deze beveiliging.

De fles moet eerst een 10 minuten recht op hebben gestaan voordat de teflon bal in de afname kraan zakt. Bij het aansluiten van de kachel open de kraan langzaam zodat er niet meteen ineens druk naar boven komt en de gastoevoer blokkeert.

Een andere oorzaak kan zijn dat er nog lucht in de gasfles zit (nieuwe gasfles) omdat ze voor controle zijn afgeperst. Door de gaskraan buiten los te draaien kunt u zien of het gas helder is of vuil wit. In het laatste geval zit er lucht bij en dient u het gas te laten lopen tot het weer helder is.

Wees er zeker van dat er op geen enkele wijze brand kan ontstaan, als u de gasfles afblaast!

Voor het aansluiten van de kachel, ga dan als volgt te werk:

Stap 1:

Draai een moment de kraan open zodat door het ontsnappen van een beetje gas de kraan schoon blaast. Wees voorzichtig!

Stap 2:

Sluit daarna de gasdrukregelaar aan op de gasfles en draai de afnamekraan langzaam open.



Stap 3:

Controleer op lekkage. Dit doet u door middel van gaslek zoekspray, een gasdetectorpen of een beetje zeepsop op een sponsje.

Stap 4:

Start de kachel volgens de instructie. Ziet u alleen een waakvlam en brand de gaskachel niet, dan kan het zijn dat er vuil in het systeem is gekomen en dat de kachel schoongebazen moet worden.

Schoonblazen:

Stap 1:

Draai de gaskraan van de gasfles dicht. Draai de gasdrukregelaar van de gaslang af en zet de regelknop op de startstand.

Stap 2:

Bevestig een fietspomp of compressor tegen de opening van de gaslang.

Stap 3:

Blaas lucht in het systeem en druk meerdere malen achter elkaar de regelknop in. Dit doe u tot u duidelijk lucht door het systeem hoort blazen.

Stap 4:

Doe dit gedurende 10 tot 20 seconden met luchtdruk op de gaslang en blaas de drukregelaar ook schoon.

Stap 5:

Bevestig met een sleutel de gasdrukregelaar weer aan de slang en volg stap 1 t/m. 4 voor het aansluiten en starten van de kachel.

Mocht dit geen gewenst resultaat opleveren neem dan contact op met info@LondenShop.nl