



Instructie ingebruikname van de Laga Skål Wand gel – Oliehaard

Beste Klant,

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van de RVS Laga Skål gel wandhaard. Gegarandeerd een aanschaf die u vele jaren zal doen genieten van een sfeervolle haard voor binnen en buiten.

De Laga Skål is vervaardigd van de hoogste kwaliteit RVS, dat mogelijk is voor terrashaarden nl. SS430/1.4016. Deze zal dus niet gaan roesten.

Ondanks dat de Laga Skål vervaardigd is van RVS, blijft deze gevoelig voor zouten en zuren. Het kan dus gebeuren dat er een soort van aanslag op de Laga Skål komt. Dit is normaal en onvermijdelijk als gevolg van bijvoorbeeld verontreiniging in regen en buitenlucht, zoals fosfor zuren en zouten. Vergeet ook niet het zout- en zuurgehalte van uw handen. Deze zal zich gaan afzetten tegen het RVS metaal van de Laga Skål. Een HG RVS poetsmiddel is daarvoor voldoende om hem weer schoon te krijgen.

Verwijder de aanslag alvorens de Laga Skål aan te steken anders zal de aanslag gaan inbranden!

Note

RVS is gevoelig voor ammoniak en chloordampen van bijvoorbeeld zwembaden en chemische middelen bestemd voor het schoon en algen vrijmaken van uw terras. Dit zal onherroepelijk leiden tot corrosieaanslag. Houd daarom uw Laga Skål uit de buurt van schoonmaak werkzaamheden en chloorwater.



Let op:

Verwijder voor het stoken evt. lijm resten van de beschermfolie en/of handafdrukken van de buitenzijde van de haard. Dit kunt u het beste doen met een zachte doek en wasbenzine. Denk er wel aan dat dit niet gedaan wordt in de buurt van open vuur. Gebruik het doofklepje om de gel of olie vuur te doven. Gebruik nooit water e.d.



Het aansteken van de Laga Skål.

1. Doe vilt of watten in het reservoir waarna u deze vult met Bio-ethanol of brandspiritus. Laat een klein stukje watten of vilt uitsteken om de haard te ontbranden.
2. Hang het reservoir aan de binnenzijde van de haard alvorens deze wordt aangestoken.
3. Let op! houd bij het aansteken voldoende afstand en ontsteek deze met lange lucifers of een lange aansteker.
4. Doof de vlam met de doof klep en laat hem afkoelen.
5. Let op: haal de haard nooit brandend van de muur of het reservoir brandend uit de haard; doof deze alvorens voldoende tijd in acht te nemen om de Laga Skål af te laten koelen.

Het aansteken van de oliehaard

1. De oliehaard kan alleen buitenshuis gebruikt worden, gezien er roet kan vrijkomen van de lampenolie.
2. Verwijder de middelste lont van het oliereservoir en vul deze op met lampenolie, zet daarna de lont weer terug in het oliereservoir.
3. Plaats het oliereservoir volgens voorbeeld aan de binnenkant van de Laga Skål en hang de haard in de openlucht, buiten op een plaats naar keuze. Ontsteek nu de lonten 1 voor 1.
4. Doof de oliehaard met de doof klep en laat hem afkoelen.
5. Note! De oliehaard kan roet produceren; verwijder dit van de haard door middel van een ontvettend schoonmaakmiddel of een RVS poetsmiddel.