



## GEBRUIKSINSTRUCTIE FUEGO HOGAR RVS TUINHAARD met barbecuerooster

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van de Fuego Hogar RVS tuinhaard.

De door u aangekochte tuinhaard is volledig met de hand vervaardigd en daarmee een aankoop die u doet voor vele jaren. De garantie dat hij mooi blijft is ondanks dat deze van RVS is vervaardigd, natuurlijk afhankelijk van het onderhoud wat u eraan pleegt.

De Fuego Hogar is vervaardigd van de hoogste kwaliteit RVS dat mogelijk is voor tuinhaarden te weten INOX 201; Deze zal dus niet gaan roesten. Desondanks zal door de hitte tijdens het stoken het metaal gaan verkleuren, zoals dat gebeurt bij elk metaal dat verhit wordt.

De haard is vervaardigd van RVS en zal gevoelig zijn voor zouten en zuren. Het kan dus gebeuren dat er een soort van aanslag op het RVS komt. Dit is normaal en onvermijdelijk als gevolg van verontreinigingen in regen en buitenlucht zoals fosfor, zuren en zouten. Vergeet ook niet het zout- en zuurgehalte van uw handen. Deze zal zich gaan afzetten tegen het RVS van de tuinhaard. Een INOX reinigingsmiddel ([te koop in onze webshop](#)) is daarvoor voldoende om de haard weer schoon te krijgen. Verwijder eventuele aanslag voordat u de Fuego Hogar tuinhaard aansteekt om inbranden van deze aanslag te voorkomen.

### Note.

**RVS is gevoelig voor ammoniak- en chloordampen van zwembaden en chemische middelen bestemd voor het schoon- en algenvrij maken van uw terras. Dit zal onherroepelijk leiden tot corrosieaanslag. Houd daarom uw Fuego Hogar uit de buurt van schoonmaakwerkzaamheden en chloorwater.**

### TIPS:

Verwijder voor het stoken evt. lijmresten van de beschermfolie en of handafdrukken van de buitenzijde van de haard. Dit kunt u het beste doen met een zachte doek en wat wasbenzine. Denk er wel aan dat dit niet gedaan wordt in de buurt bij open vuur.

Gebruik nooit water om het vuur te doven. De constructie zal daardoor gaan verstarren en vervormen. Een RVS haard mag gedoofd worden door het langzaam uit laten gaan van de haard of door middel van zand.

\*\*\*Het is normaal dat de bodemplaat iets bol gaat staan na gebrand te hebben\*\*\*

Gebruik in het stookcompartiment hout, briketten, kolen of hout snippers. Om te grillen of barbecueën kunt u kolen, briketten of houtsnippers gebruiken. Deze aansteken met aanmaakblokjes, of karton.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!

**[LondenShop.nl](#)**